

FOMA

Retro 320

現像液	現像時間 (20°C)
Foma Retro Special @320	4-5
Foma Retro Special @640	7-8
Ilford Microphen (stock) @320	10-11
Ilford Microphen (stock) @640	15-17
Kodak HC 110 @320	7-8
Kodak HC 110 @640	11-13
SPUE NHC (1+15) @320	16-17
SPUE NHC (1+15) @640	25-27
Rollei Supergrain (1+9) @320	6.5-7.5
Rollei Supergrain (1+9) @640	10-11

【攪拌】

30/60/3 最初の30秒連続攪拌後、60秒ごとに3回反転させます。